




























TANK 200

序号	名称	图片	零部件名称	英文名称	单位
1	TK168-01		前左上护板	Upper Panel of Front Left	PC
2	TK168-02		前右上护板	Upper Panel of Front Right	PC
3	TK168-03		左装饰板	Left Panel	PC
4	TK168-04		右装饰板	Right Panel	PC
5	TK168-05		工具箱装饰件	Tools Box Cover	PC
6	TK168-06		后挡泥板上部	Upper Cover of Rear Fender	PC
7	TK168-07		方向把盖	Handle bar Cover	PC
8	TK168-08		面板	Front Panel	PC
9	TK168-09		面板左右装饰扣	L&R guard of Mask	SETS
10	TK168-10		大灯外装饰框	Headlight Decorating plate	PC
11	TK168-11		大灯外装饰框罩	Headlight Decorating Cover	PC
12	TK168-12		工具箱	Front Tools Box	PC
13	TK168-13		工具箱内盖	Cover of Front Tools Box	PC
14	TK168-14		号码盖	Vin number Cover	PC
15	TK168-15		前左右下护板	Front L&R bottom cover	SETS
16	TK168-16		车架底板	Frame Bottom Fender	PC
17	TK168-17		前内泥板连接	Connect Plate of Front Inner Fender	PC
18	TK168-18		前轮泥板	Front Fender	PC
19	TK168-19		脚踏板	Foot mat	PC
20	TK168-20		脚踏板盖	Battery Cover	PC

21	TK168-21		座桶前罩	Luggage front Cover	PC
22	TK168-22		座桶-后置油箱	Luggage Box Under Seat	PC
23	TK168-23		后挡泥板	Rear Fender	PC
24	TK168-24		后挡泥板前部	Front part of rear Fender	PC
25	TK168-25		后盖板	Tail Cover	PC
26	TK168-26		左右方向把罩	Handle Guard	SETS
27	TK168-27		前左右减震护套	Front L&R shock cover	SETS
28	TK168-28		挡风玻璃	Windshield	PC
29	TK168-29		挂钩	Helmet Hook	PC
30	TK168-30		脚踏板堵头	Floormat Cover	SETS
31	TK168-31		前左转向灯	Front Front Turing Light	PC
32	TK168-32		前右转向灯	Front Left Turing Light	PC
33	TK168-33		大灯总成	Head Light	PC
34	TK168-34		后右转向灯总成	Rear Front Turing Light	PC
35	TK168-35		后左转向灯总成	Rear Left Turing Light	PC
36	TK168-36		后尾灯总成	Tail Light	PC
37	TK168-37		后牌照灯总成	Rear Lisence Light	PC
38	TK168-38		车架	Frame	PC
39	TK168-39		方向把	Handle Bar	PC
40	TK168-40		方向把座	Handle Bar Holder	PC
41	TK168-41		双撑	Main Stand	PC

42	TK168-42		单撑	Side Stand	PC
43	TK168-43		下联板	Tripple Tree	PC
44	TK168-44		吊架	Engine Hanger	PC
45	TK168-45		座垫锁	Seat Lock	PC
46	TK168-46		面板支架	Front Hook Bracket	PC
47	TK168-47		转向灯支架	Turning Light Bracket	SETS
48	TK168-48		挡风玻璃支架	Windshield Bracket	PC
49	TK168-49		后泥板支架组合	Rear Fender Bracket	SETS
50	TK168-50		ECU支架	ECU bracket	PC
51	TK168-51		前侧反光牌	Front Reflector	SETS
52	TK168-52		后反光牌	Rear Reflector	PC
53	TK168-53		后左右反光牌	Rear L&R Reflector	SETS
54	TK168-54		后反光牌支架	Rear Reflector Bracket	PC
55	TK168-55		后轮泥板	Rear Rim Fender	PC
56	TK168-56		方向把压块	Handle Bar clamp	SETS
57	TK168-57		脚蹬	L&R footrest	SETS
58	TK168-58		后货架	Rear Carrier	PC
59	TK168-59		仪表	Speedometer Assy	PC
60	TK168-60		座垫	Seat	PC
61	TK168-61		套锁	Ignition	SETS
62	TK168-62		油箱	Fuel Tank	PC

63	TK168-63		油箱盖	Fuel tank Cap	PC
64	TK168-64		前减震	Front Shock	SETS
65	TK168-65		后减震	Rear Shock	SETS
66	TK168-66		前碟刹泵	Front Disc Brake Assy	SETS
67	TK168-67		碟刹盘	Front Brake Disc	PC
68	TK168-68		里程感应盘	Speedometer sensor	PC
69	TK168-69		后碟刹	Rear Disc Brake Assy	SETS
70	TK168-70		后碟刹盘	Rear Brake Disc	PC
71	TK168-71		右开关	Right Switch	PC
72	TK168-72		左开关	Left Switch	PC
73	TK168-73		左开关		PC
74	TK168-74		主电缆	Wireharness	PC
75	TK168-75		线包	Wireharness Band	PC
76	TK168-76		左右把套	L&R Rip	SETS
77	TK168-77		前铝轮 (13寸)	Front Rim	PC
78	TK168-78		后铝轮 (13寸)	Rear Rim	PC
79	TK168-79		前轮胎 (远星130/70-13)	Front Tire	PC
80	TK168-80		后轮胎 (远星130/70-13)	Rear Tire	PC
81	TK168-81		气门嘴	Tire Valve	PC
82	TK168-82		油门线	Throttle Cable	PC
83	TK168-83		座垫锁线	Seat Cable	PC

84	TK168-84		喇叭	Horn	PC
85	TK168-85		稳压器	Regulator	PC
86	TK168-86		继电器	Relay	PC
87	TK168-87		阀体	Throttle Body	SETS
88	TK168-88		ECU	ECU	PC
89	TK168-89		高压包	Ignition Coil	PC
90	TK168-90		缸温传感器	Cylinder Temperatuer Sensor	PC
91	TK168-91		氧传感器	Oxygen Sensor	PC
92	TK168-92		油泵继电器	Fuel Pump Relay	PC
93	TK168-93		油泵	Fuel Pump	SETS
94	TK168-94		坦克油管	Fuel Line	PC
95	TK168-95		碳罐	Carbon Filter	PC
96	TK168-96		倾倒阀	Anti-leaking Valve	PC
97	TK168-97		空滤器	Air Filter	PC
98	TK168-98		排气管	Muffler	PC
99	TK168-99		排气管垫片	Muffler Seal	PC
100	TK168-100		铝连接板	Muffler Stay	PC
101	TK168-101		单撑弹簧	Side Stand Spring	PC
102	TK168-102		双撑弹簧	Main Stand Spring	PC
103	TK168-103		油管护套	Gas line clip	PC
104	TK168-104		气管护套	Gas line clip	PC

105	TK168-105		油管弓形套	Fuel Line Clip	PC
106	TK168-106		油管弓形套	Fuel Line Clip	PC
107	TK168-107		双撑缓冲块	Rubber cushion of Main Stand	PC
108	TK168-108		吊架橡皮	Engine Hanger Rubber parts	PC
109	TK168-109		上钢碗防尘套	Anti-dusty of Steering bearing	PC
110	TK168-110		吊架堵头	Engine Hanger Rubber cap	SETS
111	TK168-111		钢碗	Steering Bearing	SETS
112	TK168-112		后视镜	Rear Mirror	SETS
113	TK168-113		电瓶	Battery	PC
114	TK168-114		碟刹线夹	Brake Cable Clip	SETS
115	TK168-115		前侧反射器支架	Front Reflector Bracket	SETS
116	TK168-116		方向把支架	Handle Bar Clip	PC
117	TK168-117		管夹	Brake Pipe Clip	PC
118	TK168-118		碟刹线夹	Brake Cable Clip	PC
119	TK168-119		里程线卡	Speedometer Cable Clip	PC
120	TK168-120		线卡	Cable Clip	PC
121	TK168-121		高压包支架	Ignition Coil Bracket	PC
122	TK168-122		磁电机线卡	Generator cable Clip	PC
123	TK168-123		车架软线夹(大号)	Cable Clip	PC
124	TK168-124		前面板加背包支架	Front Bar on Headlight	PC
125	TK168-125		前轮轴衬套右10*22mm/左10*23mm 标准件	Hardware	SETS

126	TK168-126			飞机扎带	Band	PC
127	TK168-127			左右边箱支架（带连接杆）	L&R Back Side Bar	SETS
128	TK168-128			USB	USB	SETS
129	TK168-129			左右边箱	L&R Side Box	SETS
130	TK168-130			后尾箱	Rear Box	SETS
131	TK168-131			左右边箱支架（边箱专用）	Side Box Bracket	SETS